



<b>EN</b>	Operating Instructions	1-19
DE	Betriebsanleitung	20-38
FR	Notice d'utilisation	39-57
NL	Gebruiksaanwijzing	58-76
IT	Istruzioni sull'uso	77-95
NO	Bruksanvisning	96-114
SV	Bruksanvisning	115-133
DA	Brugsvejledning	134-152
JA	取扱説明書 取扱説明書	153-170



# **Inhaltsverzeichnis**





NL)	Verwendete Symbole		2				
IT	1	Wichtige Sicherheitsinformationen			23		
NO	2	Beschreibung	2.1	Zweck	23		
NO		_	2.2	Bedienelemente			
SV	3	Vor der Inbetriebnahme	3.1	Transport und Montage	24		
		des Reinigers	3.2	Bremse einstellen	24		
		•	3.3	Brennstofftank befüllen	24		
DΔ			3.4	Hochdruckschlauch anschließen	25		
			3.5	Wasserversorgung anschließen	25		
JA	4	Bedienung und Betrieb	4.1	Anschlüsse	26		
		<b>3</b>	4.2	Beschreibung der Leuchten			
			4.3	Reiniger einschalten			
			4.4	Druckregulierung (Tornado Sprührohr)			
			4.5	Reinigungsmittel verwenden			
	5	Anwendungen und	5.1	Anwendungstechniken	28		
		Verfahren	5.2	Häufige Reinigungsaufgaben			
	6	Nach der Verwendung des	6.1	Reiniger ausschalten	31		
		Reinigers	6.2	Lagerung und Frostschutz			
	7	Wartung	7.1	Wartungsplan	32		
			7.2	Wartungsarbeiten	32		
	8	Fehlerbehebung	8.1	Anzeigen auf dem Bedienfeld	35		
			8.2	Weitere Fehler	36		
	9	Weitere Informationen	9.1	Recycling des Reinigers			
			9.2	Garantie			
			9.3	EU Konformitätserklärung	37		
			9.4	Technische Daten	38		

## **Verwendete Symbole**

Vor der Inbetriebnahme des

Hochdruck-

reinigers die

beiliegenden Bedienungsanleitungen lesen und für späteren

Gebrauch aufbewahren.

Sicherheitshinweise in diesem Handbuch, die beachtet werden müssen, um Verletzun-

gen zu vermeiden, sind mit diesem Gefahrensymbol gekennzeichnet.

Dieses Symbol befindet sich neben Sicherheitshinweisen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

zeic

Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und Anweisungen

für eine leichtere und sichere Bedienung.



Arbeitsschritte,
die mit diesem
Symbol gekennzeichnet sind,
dürfen nur von
Nilfisk-ALTO Ser-

vicetechnikern durchgeführt werden.















# 1 Wichtige Sicherheitsinformationen



## Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Der Gebrauch dieses Geräts durch Personen (u. a. Kinder) mit verminderten körperlichen, Wahrnehmungs- und geistigen Fähigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung und Wissen ist nicht zulässig.

Hochdruckreiniger dürfen nicht von Kindern und ungeschulten Personen benutzt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Hochdruckreiniger spielen.

## Warnung

Das Einatmen von Aerosolen kann gesundheitsgefährdend sein.

Gegebenenfalls eine Vorrichtung verwenden, um die Erzeugung von Aerosolen zu vermeiden oder zu verringern, z. B. eine Abdeckung der Düse. Zum Schutz gegen Aerosole

eine Atemmaske der Klasse FFP 2 oder höher verwenden.

## Allaemein

Die Nutzung des Hochdruckreinigers unterliegt den gültigen örtlichen Bestimmungen.
Neben diesem Handbuch und den Bestimmungen zur Unfallverhütung in Ihrem Land sind auch die Bestimmungen zur Sicherheit und verantwortungsvollen Nutzung zu beachten.
Keine unsicheren Arbeitsmethoden einsetzen.

## **Transport**

Wir empfehlen für den sicheren Transport in und auf Fahrzeugen, das Gerät gegen Rutschen und Kippen zu sichern. Das Gerät mit Spanngurten sichern.

Vor dem Transport bei Temperaturen um oder unter 0° C (32° F) Frostschutzmittel in die Pumpe geben (siehe Kapitel 6).

Vor der Inbetriebnahme des Reinigers

VORSICHT! Hochdruckwasserstrahlen können gefährlich sein. Den Wasserstrahl niemals auf Personen, Tiere, Strom führende elektrische Installationen oder das Gerät selbst richten.

# Entsprechende Schutzkleidung und eine Schutzbrille tragen.

Den Wasserstrahl niemals auf sich selbst oder auf andere Personen richten, um Kleidung und Schuhe zu reinigen.

Während des Betriebs des Reinigers entstehen hohe Rückstoßkräfte am Ventil und dem Sprührohr, bei abgewinkeltem Sprührohr entsteht ebenfalls ein Drehmoment. Das Sprühventil und das Sprührohr fest mit beiden Händen halten.


Den Reiniger nicht verwenden, wenn sich andere Personen ohne ausreichende Schutzkleidung im Arbeitsbereich aufhalten.

Sicherstellen, dass bei der Reinigung keine Gefahrenstoffe (z. B. Asbest, Öl) freigesetzt werden und somit der Umwelt schaden.









Keine empfindlichen Teile aus



Den Hochdruckschlauch niemals zum anheben von Lasten verwenden.



#### **HINWEIS!**



Der maximale zulässige Arbeitsdruck und die Höchsttemperatur des Schlauchs sind auf dem Schlauch angegeben.



Niemals den Reiniger verwenden, wenn der Hochdruckschlauch oder die Ausrüstung beschädigt sind.



Für eine ausreichende Luftzufuhr zum Gerät sorgen. Den Reiniger nicht abdecken und nicht in schlecht belüfteten Räumen betreiben!



Den Reiniger an einem Ort lagern, an dem er keinem Frost ausgesetzt ist!

Den Reiniger niemals ohne Wasser betreiben. Selbst kürzester Betrieb ohne Wasserzufuhr führt zu schwerwiegenden Schäden an den Pumpendichtungen.

## Betrieb VORSICHT!

Nur geeignete Brennstoffe verwenden. Ungeeignete Brennstoffe (z. B. Benzin) können explodieren oder entflammen.

Nur reinen, feuchtigkeitsarmen Brennstoff ohne Verunreinigungen verwenden. Ihr Händler hilft Ihnen bei Empfehlungen für den Brennstoff.

Diesel nach EN 590 (bis zu 7% Bio-Diesel) kann mit den folgenden Einschränkungen verwendet werden:
Die maximale Lagerzeit im Die-

seltank des Hochdruckreinigers: 1 Monat.

Diesel extern für mehr als 6 Monate gelagert, nicht in Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger füllen.

Diesel EN 590 aus einem offenen Behälter nicht verwenden.

Wenn das Gerät für den Betrieb an Tankstellen oder anderen Gefahrenstellen vorgesehen ist, darf das Gerät aufgrund der Explosionsgefahr durch die Verbrennung von Brennstoff nur außerhalb der gemäß der "Brandschutzrichtlinie: Brennbare Flüssigkeiten" definierten Gefahrenzonen betrieben werden.

Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen betreiben.

## **VORSICHT!**

Niemals die Abgasöffnung berühren oder bedecken. Verbrennungsgefahr und Brandgefahr!

## Wartung und Reparatur VORSICHT!

Vor jeder Reinigung und Wartung des Reinigers den Zündschlüssel abziehen.

Nur die in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsarbeiten durchführen. Nur Original-Nilfisk-Ersatzteile verwenden. Keine technischen Änderungen am Hochdruckreiniger vornehmen.

Für eine regelmäßige Wartung des Geräts gemäß dem Wartungsplan durch autorisierte Nilfisk-ALTO Techniker sorgen. Bei Nichteinhaltung des Wartungsplans erlischt die Garantie.

## **VORSICHT!**

Die Hochdruckschläuche, Anschlüsse und Kupplungen tragen entscheidend zur Sicherheit des Geräts bei. Nur Hochdruckteile verwenden, die vom Hersteller zugelassen sind! Für weiterführende Reparaturen und Wartungsarbeiten bitte an Ihren örtlichen autorisierten Nilfisk-ALTO Händler wenden. **Prüfung** 

Der Reiniger entspricht der deutschen Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler. Der Hochdruckreiniger muss gemäß den Bestimmungen zur Unfallverhütung mit Flüssigkeitsstrahlern, mindestens jedoch alle 12 Monate, von einer autorisierten Prüfstelle geprüft werden.

Die vollständige Unfallverhütungsrichtlinie für die Arbeit mit Flüssigkeitsstrahlern ist bei der Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln, oder bei der Haftpflichtversicherung des entsprechenden Arbeitgeberverbands erhältlich.

Die druckbeaufschlagten Bauteile dieses Hochdruckreinigers wurden unter Einhaltung von §9 der deutschen Verordnung für Druckbehälter gefertigt und einer erfolgreichen Druckprüfung unterzogen.

## Druckregelventil

Der Pumpendruck wird über ein Druckregelventil gesteuert, das das Wasser unter minimalem Druck zum Einlass der Pumpe zurückleitet. Der Auslösedruck wurde im Werk eingestellt und darf nicht verändert werden.

# 2 Beschreibung





#### 2.1 **Zweck**

Dieser Hochdruckreiniger wurde für eine professionelle Verwendung in folgenden Bereichen entworfen:

- Landwirtschaft
- Industrie
- Logistik
- Automobilbranche
- Kommunale Einrichtungen
- Hausmeisterdienste
- Hoch- und Tiefbau
- Lebensmittelbranche

liche anderweitige Verwendung kann das Gerät oder die zu reinigende Oberfläche beschädigen und zu schweren Verletzungen führen.

In Kapitel 5 wird die Verwen-

dung des Hochdruckreinigers

für unterschiedliche Aufgaben

Das Gerät nur gemäß den in

diesem Handbuch enthaltenen

Anweisungen verwenden. Jeg-

beschrieben.

















#### 2.2 **Bedienelemente**



Siehe Abbildung am Anfang dieses Handbuchs.

- 1. Wassereinlass und Filter (Schnellkupplung für Zulaufschlauch)
- 2. Pumpenölstandanzeige und Einfüllstutzen
- 3. Brennstoff-Einfüllstutzen
- 4. Heizschlange

- 5. Hochdruckauslass (Steckverbinder mit Schnellkupplung)
- 6. Hebepunkte am Rahmen
- 7. Stützrad mit Feststellbrem-
- 8. Sprührohr
- 9. Sprührohrhalterung
- 10. Bedienfeld




# 3 Vor der Inbetriebnahme des Reinigers



3.1 Transport und Montage






Jede Verbrennungsmaschine benötigt zur Verbrennung von Brennstoff ein Brennstoff-Luft-Gemisch. Daher muss eventuell die Höhe über Normalnull am Betriebsort bedacht und entsprechende Einstellungen an der Luftzufuhr vorgenommen werden. Dies gilt für alle Brennstoffarten wie 'Erdgas, Propan oder Diesel.

Ihr Nilfisk-ALTO Heißwasser-Hochdruckreiniger wurde vor Verlassen des Werks gründlich geprüft und auf höchste Leistungsfähigkeit eingestellt. Das Werk befindet sich etwa 200 m (650 ft) über dem Meeresspiegel. Das Brennstoff-Luft-Gemisch ist auf diese Einsatzhöhe optimiert.


Sollte sich der Einsatzort höher als 1200 m (3900 ft) über Normalnull befinden, muss Ihr Brenner neu auf optimale Leistung und einen möglichst niedrigen Brennstoffverbrauch eingestellt werden. Wenden Sie sich dafür bitte an Ihren Händler oder direkt an Nilfisk-ALTO.

3.2 Bremse einstellen (nur für Geräte mit Rädern)



- Den Reiniger vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig auf Fehler und Schäden prüfen.
- Das Gerät nur betreiben, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
- 3 Die Bremse betätigen.





Bei kalter und ausgeschalteter Maschine:

 Füllen Sie den Tank von einem sauberen Behälter mit frischem Kraftstoff oder Diesel EN 590 (Diesel mit einem Bio-Diesel-Gehalt von bis zu 7%). Siehe Kapitel 1.

Der Tank fasst maximal 57 Liter.



es zu Startschwierigkeiten des Brenners kommen. Vor der Winterzeit daher dem Heizöl Stockpunkt- und Fließverbesserer beimischen (im Heizöl-Fachhandel erhält-

lich).


Zum Befüllen des Motors mit Brennstoff die beiliegenden Anweisungen für den Motor lesen.







## 3.4 Hochdruckschlauch anschließen



 Die Schnellkupplung des Hochdruckschlauchs an den Hochdrucknippel anschließen.










## 3.5 Wasserversorgung anschließen



- Die beiliegende Schlauchtülle auf den Wasserzulaufschlauch schrauben.
- 2. Den Wasserzulaufschlauch ausspülen, damit kein Sand oder Schmutz in das Gerät eindringen kann.
- 3. Die Schlauchtülle mit dem Wassereinlass verbinden.
- 4 Den Wasserzulaufhahn öffnen.



## **HINWEIS!**

Siehe Kapitel 9.4 Technische Daten für Informationen zur erforderlichen Wassermenge und zum Wasserdruck.

Bei schlechter Wasserqualität (Sand, usw.) einen Wasserfilter einsetzen.

Der Wasserzulaufschlauch muss verstärkt sein und einen minimalen Innendurchmesser von 3/4" (19 mm) aufweisen.



# **Bedienung und Betrieb**
























lungsgriff (A) der Spritzpistole nach hinten ziehen. 2. Den Nippel des Sprührohres

1. Den blauen Schnellkupp-


- (B) in die Schnellkupplung stecken und diese loslassen.
- 3. Das Sprührohr (oder den Aufsatz) nach vorne ziehen um sicherzustellen, dass es fest mit der Spritzpistole verbunden ist.

#### **HINWEIS!**


Schmutz auf dem Nippel immer vor Anschluss des Sprührohrs an die Sprühpistole entfernen.



Beschreibung der Leuchten



Nicht alle Geräte besitzen Leuchtanzeigen. Beschreibung der Leuchtanzeigen:




- 1. Startschalter für den Motor
- 2. Leuchte Akkuladestand
- 3. Ölleuchte
- 4. Pumpentemperatur. Die Temperatur der Hochdruckpumpe ist zu hoch. Schaltet den Motor aus. HINWEIS! Gilt nicht für NEPTUNE 5-51 DE. Dieses Gerät verfügt über ein Ventil, das bei zu hoher Temperatur öffnet.

Mit NEPTUNE 5-46/ 5-54/7-61/7-66/7-72 PE haben Sie die Möglichkeit, das Wasser zu einem Wassertank zurückzuleiten, falls der Saugbetrieb von einem Wassertank erfolgt. Die Schraube (Pos. 1) entfernen und den Schlauch an den Schlauchstutzen anschliessen. Den Schlauch zum Wassertank zurückleiten. Damit wird die Temperatur in der Pumpe nicht zu hoch werden.

- 5. Anheizleuchte.
- 6. Betriebsanzeige für Heißwasser.
- 7. Serviceleuchte. Leuchtet, wenn Service erforderlich
- 8. Niedriger Brennstoffstand. Leuchtet, wenn Brennstoff nachgefüllt werden muss.
- 9. Betriebs- und Temperaturschalter.
- 10. Stundenzähler.

## 4.3 Reiniger einschalten


## 4.3.1 Betrieb mit Kaltwasser



Vor der Inbetriebnahme des Motors die Anweisungen zur Verwendung des Motors sorgfältig lesen. In diesen Anweisungen werden Betrieb und Wartung des Motors beschrieben.












## 4.3.2 Betrieb mit Warmwasser




 Den Schalter auf die erforderliche Temperatur stellen. Wenn die Leuchte 6 aufleuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Für den Betrieb mit einer Temperatur über 100° C den Drehschalter (schwarz) an der Pumpe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



- 3. Der Ölbrenner startet.
- Den Auslöser loslassen und bei Nichtverwendung den Sprühgriff verriegeln.





- Den Drehknopf am Sprühgriff drehen:
- Hoher Druck = im Uhrzeigersinn (+) für hohen Druck
- Niedriger Druck = gegen den Uhrzeigersinn (+) für niedrigen Druck

4.5 Reinigungsmittel verwenden

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln ist ein externer Einspritzer erforderlich. Wenden Sie sich dafür bitte an Ihren örtlichen Nilfisk-ALTO Händler.

## VORSICHT! Verbleibendes F

Verbleibendes Reinigungsmittel auf der zu reinigenden Oberfläche darf nicht trocknen. Die Oberfläche kann beschädigt werden.



## Anwendungsgebiete und Arbeitsmethoden



Arbeitstechniken



5.1.1 Einweichen









Wirkungsvolle Hochdruckreinigung wird erreicht durch Beachtung einiger weniger Richtlinien, kombiniert mit Ihren eigenen Erfahrungen in speziellen Bereichen. Zubehör und Reinigungsmittel können, wenn sie korrekt eingesetzt werden, die Reinigungswirkung vestärken. Hier finden sie einige grundsätzliche Hinweise.

Verkrustete und dicke Schichten von Schmutz können gelöst oder aufgeweicht werden, wenn diese eine zeitlang eingeweicht werden. Eine ideale Methode insbesondere in der Landwirtschaft – zum Beispiel in Schweineställen. Die beste Wirkung wird erreicht durch Einsatz von Schaum- und alkalischen Reinigern. Oberfläche mit Reinigungsmittellösung einsprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Danach kann wesentlich schneller mit dem Hochdruckstrahl gereinigt werden.

Reinigungsmittel und Schaum sollten auf die trockene Oberfläche aufgesprüht werden damit das Reinigungsmittel ohne weitere Verdünnung mit dem Schmutz in Kontakt kommt. An senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten, um Schlieren zu vermeiden, wenn die Reinigungsmittellösung abläuft. Einige Minuten einwirken lassen bevor mit dem Hochdruckstrahl gereinigt wird. Reinigungsmittel nicht antrocknen lassen.

5.1.3 Temperatur Die Reinigungswirkung wird bei höheren Temperaturen verstärkt. Insbesondere Fette und Öle können leichter und schneller gelöst werden. Proteine können bei Temperaturen um 60°C am besten gelöst werden, Öle und Fette bei 70°C bis 90°C.

5.1.4 Mechanische Einwirkung Um starke Schmutzschichten aufzulösen, wird zusätzliche mechanische Einwirkung notwendig. Spezielle Sprührohre und (rotierende) Waschbürsten bieten den besten Effekt um die Schmutzschicht zu lösen.

5.1.5 Große Wasserleistung und hoher Druck

Hoher Druck ist nicht immer die beste Lösung und zu hoher Druck kann Oberflächen beschädigen. Die Reinigungswirkung hängt ebenso von der Wasserleistung ab. Ein Druck von 100 bar ist für die Fahrzeugreinigung ausreichend (in Verbindung mit warmem Wasser). Größere Wasserleistung ermöglicht das Spülen und den Transport des gelösten Schmutzes.

# 5.2 Typische Anwendungen5.2.1 Landwirtschaft

Anwendung	Zubehör	Methode
Ställe Schweinepferch Reinigung von Wänden, Böden, Einrichtung Desinfektion	Schauminjektor Schaumlanze Powerspeed Floor Cleaner  Reinigungsmittel Universal Alkafoam  Desinfektion DES 3000	<ol> <li>Einweichen – Schaum auf alle Oberflächen aufbringen (von unten nach oben) und 30 Minuten einwirken lassen.</li> <li>Schmutz mit Hochdruck und ggf. entsprechendem Zubehör entfernen. An senkrechten Flächen wieder von unten nach oben arbeiten.</li> <li>Zum Transport von großen Schmutzmengen auf größtmöglichen Wasserdurchsatz einstellen</li> <li>Um die Hygiene sicherzustellen, nur empfohlene Desinfektionsmittel benutzen. Desinfektionsmittel nur nach vollständiger Entfernung des Schmutzes auftragen.</li> </ol>
Fuhrpark Traktor, Pflug etc.	Standard Lanze Reinigungsmittelinjek- tor Powerspeed Lanze Gebogene Lanze und Unterbodenwäscher Bürsten	<ol> <li>Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufbringen um den Schmutz zu lösen. Von unten nach oben arbeiten.</li> <li>Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Wieder von unten nach oben arbeiten. Benutzen Sie Zubehör um an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen.</li> <li>Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren und Gummi mit niedrigerem Druck um Beschädigungen zu vermeiden.</li> </ol>



Anwendung	Zubehör	Methode
Fahrzeug- oberflächen	Standard Lanze Reinigungsmittelin- jektor Gebogene Lanze und Unterboden- wäscher Bürsten.	Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufbringen um den Schmutz zu lösen. Von unten nach oben arbeiten. Um Insektenreste zu entfernen mit z.B. Allosil vorsprühen, dann mit Niederdruck spülen und das ganze Fahrzeug unter Zugabe von Reinigungsmittel reinigen. Reinigungsmittel für ca. 5 Minuten einwirken lassen. Metallische Oberflächen können mit RimTop gereinigt werden.
	Reinigungsmittel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop	<ol> <li>Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Wieder von unten nach oben arbeiten. Benutzen Sie Zubehör um an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen. Benutzen Sie Bürsten. Kurze Sprührohre sind für die Reinigung von Motoren und Radkästen. Gebogene Sprührohre oder Unterbodenwäscher verwenden.</li> <li>Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren und Gummi mit niedrigerem Druck um Beschädigungen zu vermeiden.</li> <li>Bringen Sie mit dem Hochdruckreiniger Flüssigwachs auf, um die Wiederanschmutzung zu verringern.</li> </ol>





















## 5.2.3 Bau und Industrie

















Anwendung	Zubehör	Methode
Ober- flächen  Metallische Ge- genstände	Schauminjektor Standard Lanze Gebogene Lanze Tankreinigungskopf  Reinigungsmittel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam  Desinfektion DES 3000	<ol> <li>Eine dicke Schaumschicht auf die trockene Oberfläche aufbringen. An senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten. Schaum für ca. 30 Minuten einwirken lassen für optimalen Effekt.</li> <li>Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Benutzen Sie entsprechendes Zubehör . Hohen Druck verwenden um den Schmutz zu lösen. Niederen Druck und hohe Wassermenge verwenden um den Schmutz abzutransportieren.</li> <li>Desinfektionsmittel nur nach vollständiger Entfernung des Schmutzes auftragen.</li> <li>Starke Verschmutzungen, z.B. in Schlachthöfen, können mit großer Wassermenge abtrtansportiert werden.</li> <li>Tankreinigungsköpfe dienen zur Reinigung von Fässern, Bottichen, Mischtanks usw. Tankreinigungsköpfe sind hydraulisch oder elektrisch angetrieben und ermöglichen eine automatische Reinigung ohne ständige Beobachtung.</li> </ol>
Verrostete, be- schädigte Ober- flächen vor der Behandlung	Nassstrahleinrichtung	<ol> <li>Naßstrahleinrichtung mit dem Hochdruckreiniger verbinden und Saugschlauch in den Sandbehälter stecken.</li> <li>Während der Arbeit Schutzbrille und -kleidung tra- gen.</li> <li>Mit dem Sand/Wasser-Gemisch kann Rost und Lack entfernt werden.</li> <li>Nach dem Sandstrahlen Oberflächen versiegeln gegen Rost (Metall) oder Fäulnis (Holz).</li> </ol>


Dies sind nur einige Anwendungsbeispiele. Jede Reinigungsaufgabe ist unterschiedlich. Bitte setzen Sie sich bezüglich der besten Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe mit Ihrem Nilfisk-ALTO Händler in Verbindung.

# 6 Nach der Verwendung des Reinigers





6.1 Reiniger ausschalten



- 1. Wasserhahn schließen.
- Den Sprühgriff ohne angeschlossenes Sprührohr betätigen, um das restliche Wasser aus dem System zu entfernen.
- Den Hauptschalter auf "OFF" stellen.
- 4. Den Motor ausschalten.
- 5. Sprühgriff betätigen, bis das System drucklos ist.
- 6. Die Sicherheitssperre am Sprühgriff verriegeln.







## 6.2 Lagerung und Frostschutz

Das Gerät nach dem Betrieb in einem trockenen, frostgeschützten Raum lagern. Ist dies nicht möglich, das Gerät wie nachfolgend beschrieben frostsicher machen:

- Wasserzulaufschlauch vom Gerät trennen. Sprührohr abnehmen und entleeren.
- Das Gerät starten und so lange mit geöffneter Sprühpistole betreiben, bis kein Wasser mehr vorhanden ist.
- 3. Einen Saugschlauch in einen Behälter mit 6 bis 8 Litern Frostschutzmittel tauchen.
- Sprühpistole (ohne Sprührohr) über den Behälter halten und den Sprühgriff betätigen, sodass das Frostschutzmittel zirkulieren kann.

5. Die Sprühpistole auf die Öffnung des Behälters mit Frostschutzmittel halten und das Gerät die Frostschutzlösung zurück in den Behälter pumpen lassen. Das Frostschutzmittel kann erneut verwendet werden. Es sollte jedoch bedacht werden, dass es bei jeder Anwendung ein wenig mit Wasser verdünnt wird.



Zur Vermeidung von Schäden sicherstellen, dass der Reiniger, die Schläuche und das Sprührohr nicht gefroren sind. Vor der nächsten Inbetriebnahme den Reiniger und das zu verwendende Zubehör einige Zeit in einem beheizten Raum zwischenlagern.



# 7 Wartung





## 7.1 Wartungsplan

(	ΝI	ī.	
┖	IN	Н	-/


		Wöchent- lich	NEPTUNE 5-51 DE / 5-85 PE Nach den ersten 50 Betriebsstunden	Alle 6 Monate oder alle 500 Betriebsstunden	Bei Bedarf
7.2.1	Wasserfilter reinigen				•
7.2.2	Ölfilter reinigen				•
7.2.3	Qualität des Pumpenöls prüfen				
7.2.4	Pumpenöl wechseln		•	•	
7.2.5	Brennstofftank entleeren				•
7.2.6	Flammensensor reinigen				•



Wartung des Motors: Siehe beiliegende Anweisungen für den Motor.




## 7.2 Wartungsarbeiten7.2.1 Wasserfilter




- 1. Schlauchtülle entfernen.
- 2. Filter mit einem geeigneten Werkzeug entfernen und reinigen.


7.2.2 Qualität des Pumpenöls prüfen




- Farbe des Pumpenöls prüfen. Bei grauem oder weißem Farbton das Öl wechseln (siehe Kapitel 7.2.3).
- Falls erforderlich, neues Pumpenöl nachfüllen. Geeignete Ölsorten siehe Kapitel 9.4 Technische Daten.

## 7.2.3 Ölwechsel





## **NEPTUNE 5:**






 Ölbehälter wieder befestigen und neues Öl einfüllen. Es kann ein wenig dauern, bis sich die Ölstände in der Pumpe und im Ölbehälter angeglichen haben.



## NEPTUNE 7:






 Dichtung überprüfen und Ablassschraube wieder einsetzen.



 Die Pumpe mit der vorgesehenen Menge des richtigen Öltyps befüllen. Geeignete Ölsorten siehe Kapitel '9.4 Technische Daten.




## 7.2.4 Brennstofftank entleeren



- Einen Behälter bereitstellen, der groß genug für die im Tank befindliche Brennstoffmenge ist.
- 2. Den Behälter unter die Brennstoffablassschraube stellen.
- Die Brennstoffablassschraube entfernen und den Brennstoff vorsichtig in den Behälter ablassen, ohne Brennstoff zu verschütten.
- Dichtung überprüfen und Ablassschraube wieder einsetzen.
- 5. Tank und Öffnungen auf undichte Stellen überprüfen.

## 7.2.5 Brennstofffilter reinigen



An der Rückseite des Brennstofftanks, an der die Schläuche befestigt sind, befindet sich ein Filter.

Zur Reinigung dieses/dieser Filter (je nach Modell) den Schlauch abnehmen und die Schlauchtülle entfernen.



# 7.2.6 Flammensensor reinigen




















- 1. Sensor entfernen und mit einem weichen Tuch reinigen.
- 2. Beim Einsetzen des Sensors auf korrekten Sitz achten.

# 8 Fehlerbehebung

# EN



## 8.1 Anzeigen am Bedienfeld

Leuchte	Ursache	Behebung
Grüne LED (**) AN	> Gerät betriebsbereit. Beim Einschalten leuchten alle LEDs kurz auf.	
Gelbe LED AN	> Geringe Brennstoffmenge	Brennstoff nachfüllen     Betrieb mit Kaltwasser möglich
Rote LED  blinkt	> Service-Intervall: Service fällig nach 20 weiteren Betriebsstun- den	Nilfisk-ALTO Service kontaktieren
Rote LED AN	> Service-Intervall überschritten	Nilfisk-ALTO Service kontaktieren
Rote LED AN	> Geringe Pumpenölmenge > Geringe Motorölmenge	Pumpenöl nachfüllen     Motoröl nachfüllen
Grüne LED blinkt	> Fehlerhafter Durchflusssensor	Nilfisk-ALTO Service kontaktieren Betrieb mit Kaltwasser möglich
	> Wasserhahn geschlossen oder geringe Wassermenge	Erforderliche Wassermenge und erforderlicher Wasserdruck siehe Kapitel 9.4 Technische Daten
	> Gerät verkalkt	Nilfisk-ALTO Service kontaktieren
Grüne LED und rote LED blinken gleichzeitig	> Leckage oder unzulässiger Be- triebszustand durch Kurzzeit- betrieb	Nach dreimaligem Kurzzeitbetrieb schaltet der Brenner ab. Reset: Hauptschalter in Stellung "OFF" bringen, anschließend neu starten. Sprühpistole länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn eine undichte Stelle das Gerät dazu zwingt, drei Mal zu starten und wieder zu stoppen, schaltet der Brenner ab.
	> Sprühgriff undicht	Sprühgriff prüfen
	> Hochdruckschlauch, Kupplung oder Rohrleitung undicht	Hochdruckschlauch ersetzen,     Verschraubungen festziehen
	> Wassereinlassfilter verschmutzt	• Filter reinigen (siehe Kapitel 7.2.1)
	> Hochdruckpumpe saugt Luft an	Undichte Stellen reparieren     Betrieb mit Kaltwasser möglich
Rote LED ( AN	> Aufladegeschwindigkeit zu niedrig	Motor ist nicht in Betrieb
		Generator defekt
		Nilfisk-ALTO Service kontaktieren
Rote LED AN	> Pumpe überhitzt	Pumpe abkühlen lassen, lange Pausenzeiten vermeiden (NEP- TUNE 5-46/5-54 PE, siehe Ab- schnitt 4.2)
	> Kühlwasser des Motors überhitzt (Mitsubishi)	Wasserstand im Kühler prüfen
Grüne LED und rote LED blinken abwech- selnd	> Fehler durch Überhitzung	Nilfisk-ALTO Service kontaktieren. Betrieb mit Kaltwasser möglich





Leuchte	Ursache	Behebung		
Grüne LED blinkt langsam und rote LED blinkt schnell	<ul><li>&gt; Flammensensor verrußt</li><li>&gt; Fehler im Zünd- oder Brennstoff- system</li></ul>	Flammensensor reinigen (siehe Kapitel 7.2.6) Nilfisk-ALTO Service kontaktieren Betrieb mit Kaltwasser möglich		



## 8.2 Weitere Fehler












Fehler	Ursache	Behebung
nicht AN	<ul><li>Motor ist nicht in Betrieb</li><li>Motordrehzahl zu niedrig</li></ul>	Motor einschalten. Nilfisk-ALTO Service kontaktieren.
	> Generator defekt	NEPTUNE 5-51DE: Drehzahl an der Drehzahlsteuerung auf max. einstellen Nilfisk-ALTO Service kontaktie-
		ren. Betrieb mit Kaltwasser möglich.
Druck zu niedrig	> Hochdruckdüse verschlissen	Düse ersetzen
	> Druckeinstellung auf geringe Wassermenge eingestellt	<ul> <li>Den Drehknopf am Sprührohr auf eine größere Wassermenge einstellen.</li> </ul>
Brenner rußt	> Brennstoff verunreinigt	Nilfisk-ALTO Service kontaktieren
	> Brenner verrußt oder falsch eingestellt	

## 9 Weitere Informationen







Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen.

 Netzstecker ziehen und Stromkabel durchtrennen.

Der Hochdruckreiniger enthält wertvolle Werkstoffe, die wie-

derverwertet werden sollten.

Den örtlichen Abfallentsorgungsbetrieb kontaktieren. Bei Fragen bitte an die zuständige Gemeindeverwaltung oder den nächsten Händler wenden.







#### 9.2 Garantie

Ihr Nilfisk-ALTO Gerät verfügt über eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum (Kaufbeleg muss vorgezeigt werden). Zur Inanspruchnahme der Garantie gelten folgende Bedingungen:

- Der Defekt ist durch einen Fehler in Material oder Verarbeitung entstanden (normaler Verschleiß sowie falsche Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt).
- Es wurde keine Reparatur von einem nicht ausreichend auf Nilfisk-ALTO Produkte geschulten Service-Techniker durchgeführt.
- Es wurden nur Original-Zubehörteile verwendet.
- Das Gerät wurde pfleglich

behandelt und war keinen Stößen oder Frost ausgesetzt.

 Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch wurden sorgfältig beachtet.

Die Reparatur unter Garantie beinhaltet den Ersatz von defekten Teilen, jedoch nicht die Transport- und Verpackungskosten. Zudem verweisen wir auf Ihr nationales Vertriebsrecht.



Reparaturen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind, werden in Rechnung gestellt (z. B. Fehler aufgrund von Ursachen, die im Kapitel 7"Fehlerbehebung" beschrieben werden).

## 9.3 CE-Konformitätserklärung

<b>C</b> EG	Konformitätserklärung			
Produkt:	High Pressure Washer			
Тур:	NEPTUNE PE/DE			
Das Design des Geräts entspricht den folgenden relevanten Vorschriften:	EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EC EC Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EC EC EMV Richtlinie 2004/108/EC EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Geräuschemissions-Richtlinie 2000/14/EC			
Angewendete harmonisierte Normen:	EN 12100-1 (2004), EN 12100-2 (2004), EN 55014-1 (2006), EN 55014-2 (2001)			
Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen:	IEC 60335-2-79 (2007)			
Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technische Unterlagen zusammenzustellen:	Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC  Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby			
ldentität und Unterschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die Erklärung im Namen des Herstellers auszustellen:	•			
Place and date of the declaration	Hadsund, 06.11.2013			



## 9.4 Technische Daten


















		NEPTUNE 5-46 PE	NEPTUNE 5-54 PE	7-61 PE	NEPTUNE 5-85 PE	NEPTUNE 5-51 DE	NEPTUNE 7-66 DE	NEPTUNE 7-72 DE
Artikelnummer		106239510	106239515	106239530	106239540	106239610	106239630	106239635
Pumpendruck	bar	200	220	220	240	200	200	220
mQuic	l/h	800	900	1010	1350	900	1150	1200
Qmax	l/h	860	1000	1120	1450	1000	1200	1300
Düse		0400	0450	0500	0650	0450	0640	0640
Saugkapazität trocken	m	1.5	1.5	5.0	1.5	1.5	1.5	5.0
Max. Wassereinlasstemperatur	°C	40	40	40	40	40	40	40
Max/Min Wassereinlassdruck	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Pumpentyp		NA5	NA5	C3	NP5	NP5	C3	C3
Motorhersteller		Honda GX340	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX630	Yanmar	Ruggerini	Mitsubishi
Ölmenge	I	0.5	0.5	1.1	0.7	0.7	1.1	1.1
Pump Ölsorte		2)	2)	3)	1)	1)	3)	3)
Brennstoffart		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Motor	I	6.1	6.1	6.1	25	5.5	*	*
Motoröl SAE 15W 40, Menge	I	1.1	1.1	1.1	1.9	1.65	1.8	4.2
Erhitzer	kW	68	81	87	108	81	108	108
Temperaturspanne	°C	75	80	70	72	80	82	79
Brennstoffverbrauch bei 45°		3.5	3.9	4.6	5.8	3.9	5.0	5.2
Integrierter Diesel- Brennstofftank	1	57	57	57	57	57	57	57
Schalldruck Lwa/LpA	dB(A)	105/91	105/91	105/91	106/91.5	110/95	112/97	99/84
Vibrationen am Sprühgriff	m/s <sup>2</sup>	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Maße L x B x H mm		970 x 780 x 1000		1100 x 910 x 1050	970 x 780 x 1000	1100 x 9 <sup>-</sup>	10 x 1050	
Gewicht	kg	208	208	210	260	220	315	510

<sup>\*</sup> Wie Erhitzer (57 L)

- 1) SAE 15W 40
- 2) BP Energol GR-XP 220
- 3) Castrol Alphasyn T ISO 150



# **NEPTUNE 5-51 DE**



#### **HEAD QUARTER**

**DENMARK** 

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 8100 www.nilfisk-advance.com

#### **SALES COMPANIES**

**ARGENTINA** 

Nilfisk-Advance srl. Herrera 1855, 6 floor, Of. A-604 ZC 1293 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina www.nilfisk-alto.com

**AUSTRALIA** 

Nilfisk-ALTO Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Australia www.nilfisk-alto.com.au

**AUSTRIA** 

Nilfisk-ALTO Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstraße 68 A-5101 Bergheim/Salzburg www.nilfisk-alto.at

BELGIUM

Nilfisk-Advance NV/SA Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel www.nilfisk.be

CHILE

Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago www.nilfisk.com

**CHINA** 

Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Co Ltd.
No. 4189, Yindu Road
Xinzhuang Industrial Park
Shanghai 201108
www.nilfisk.cn

**CZECH REPUBLIC** 

Nilfisk-Advance s.r.o. Do Certous 1 VGP Park Horní Pocernice, Budova H2 CZ-190 00 Praha 9 www.nilfisk.cz

**DENMARK** 

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 Hadsund, DK-9560 www.nilfisk-alto.dk

**FINLAND** 

Nilfisk-Advance OY Ab Koskelontie 23E Espoo, FI-02920 www.nilfisk.fi

FRANCE

Nilfisk-Advance SAS Division ALTO **BP 246** 91944 Courtaboeuf Cedex www.alto-fr.com

**GERMANY** 

Nilfisk-ALTO Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Straße 10 89287 Bellenberg www.nilfisk-alto.de

GREECE

Nilfisk-Advance A.E. 8, Thoukididou Str. Argiroupoli, Athens, GR-164 52 www.nilfisk.gr

HOLLAND

Nilfisk-Advance B.V. Versterkerstraat 5 1322 AN ALMERE www.nilfisk.nl

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. INITION TO THE T

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. www.nilfisk.hu

INDIA

Nilfisk-Advance India Limited
Pramukh Plaza, 'B' Wing, 4th floor, Unit No. 403
Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East), Mumbai 400 099
www.nilfisk.com

**IRELAND** 

Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2, Ireland www.nilfisk-alto.ie

ITALY Nilfisk-Advance S.p.A. Strada Comunale Della Braglia, 18 Guardamiglio, Lombardia, I-26862 www.nilfisk.it

JAPAN Nilfisk-Advance Inc. 1-6-6 Kita-Shinyokohama Kouhoku-Ku Yokohama 223-0059 www.nilfisk-advance.co.jp

KOREA

NIIfisk-Advance Korea 471-4, Kumwon B/D 2F, Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul www.nilfisk-advance.kr

MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Malaysia www.nilfisk.com

Milfisk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. Agustin M. Chavez 1, PB-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. www.nilfisk-advance.com.mx

**NEW ZEALAND** 

Nilfisk-Advance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose Auckland NZ 1135 www.nilfisk.com.au

**NORWAY** 

Nilfisk-Advance AS Bjørnerudvejen 24 Oslo, N-1266 www.nilfisk-alto.no

POLAND

Nilfisk-Advance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 Pruszków, PL-05-800 www.nilfisk-alto.pl

**PORTUGAL** 

Nilfisk-Advance, Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1o A Sintra, P-2710-089 www.nilfisk.pt

**RUSSIA** 

Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st floor Moscow, 127015 www.nilfisk.ru

**SOUTH AFRICA** 

WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park www.wap.co.za

**SINGAPORE** 

Nilfisk-Advance Pte Ltd 22 Tuas Avenue 2 Singapore 639453 www.nilfisk.com

SPAIN

Nilfisk-Advance, S.A. Torre D'Ara
Passeig del Rengle, 5 Plta.10<sup>a</sup>
Mataró, E-0830222
www.nilfisk.es

**SWEDEN** 

Nilfisk-ALTO Aminogatan 18 Mölndal, S-431 53 www.nilfisk-alto.se

**SWITZERLAND** 

NA Sondergger AG Nilfisk-ALTO Generalvertretung Mühlestrasse 10 CH-9100 Herisau www.nilfisk-alto.ch

TAIWAN

Nilfisk-Advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei www.nilfisk-advance.com.tw

**THAILAND** 

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak Bangkok 10900 www.nilfisk.com

TURKEY

Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, Istanbul 34775 www.nilfisk.com.tr

UNITED KINGDOM

Nilfisk-ALTO
Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate
Penrith, Cumbria
GB-CA11 9BQ www.nilfisk-alto.co.uk

**UNITED ARAB EMIRATES** 

Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone, P. O. Box 122298 Sharjah www.nilfisk.com

Nilfisk-Advance 14600 21st Ave. North Plymouth MN 55447-3408 www.nilfisk-alto.us

VIETNAM

Nilfisk-Advance Co., Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward Ba Dinh Dist. Hanoi www.nilfisk.com